

BS 5162



**Steuergerät
für Druckwasser-Mehrpumpenanlagen**
Montage- und Betriebsanleitung
Seite 3

**Coffret de commande
pour surpresseurs d'eau à plusieurs pompes**
Instructions d'installation et d'entretien
Page 37

Konformitäts-Erklärung

Wir Biral AG erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

BS 5162

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG Mitgliedstaaten übereinstimmen:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG)
Normen: EN 60730-1
- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2006/95/EG)
Normen: EN 60730-1/-2 /-16

Declaration of Conformity

We Biral AG declare under our sole responsibility that the products

BS 5162

to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EC Member States relating to:

- Electromagnetic compatibility (2004/108/EC)
Standards: EN 60730-1
- Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (2006/95/EC)
Standards: EN 60730-1/-2 /-16

Déclaration de conformité

Nous Biral AG déclarons sous notre seule responsabilité que les produits

BS 5162

auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives à:

- Compatibilité électromagnétique (2004/108/CE)
Normes: EN 60730-1
- Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites de tension 2006/95/CE)
Normes: EN 60730-1/-2 /-16

Verklaring

Biral AG verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid, dat de producten

BS 5162

waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende

- Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108CE)
Normen: EN 60730-1
- Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (2006/95/CE)
Normen: EN 60730-1/-2 /-16

Münsingen, 1st November 2009

Biral AG, Südstrasse 10, CH-3110 Münsingen
Phone +41 (0) 31 720 90 00, Fax +41 (0) 31 720 94 42
Mail: info@biral.ch, www.biral.ch


Peter Gyger
Technical Director

Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheitshinweise	Seite 5
1.1	Allgemein	5
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	5
1.3	Personalqualifikation und -schulung	5
1.4	Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise	5
1.5	Sicherheitsbewusstes Arbeiten	6
1.6	Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener	6
1.7	Sicherheitshinweise für Montage-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten	6
1.7.1	Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung	6
1.8	Unzulässige Betriebsweisen	6
2.	Transport und Lagerung	7
2.1	Lieferung	7
2.2	Lagervorschriften	7
2.3	Entsorgung der Verpackung	7
3.	Identifikation, Verwendungszweck, Einsatzgrenzen, Funktionsbeschreibung	8
3.1	Type	8
3.2	Verwendungszweck	9
3.3	Einsatzgrenzen	9
3.4	Funktionsbeschreibung	9
4.	Montage	10
4.1	Montagevorschriften	10
5.	Elektrischer Anschluss	10
5.1	Sicherheitsschalter für Motoren	11
5.2	Anschluss der Pumpe	11
5.3	Isolationswiderstand bei Pumpen	11
5.4	Anschlusschema	12
5.4.1	Anschlusschema Pumpe	12
5.5	Einspeisung	13
5.5.1	Steuerungsaufbau	13
5.6	Druckregelung	13
5.7	Alarmmeldung	14
5.7.1	Sammelstörmeldung	14
5.7.2	Alarmmeldung pro Pumpe	14
5.7.3	Alarmhorn	14
5.8	Anlage sperren	14
5.9	Optionen Trockenlaufschutz (TLS)	15
5.9.1	Schwimmerschalter (Niveauregler)	15
5.9.2	TLS mit 1 Schwimmerschalter	15
5.9.3	TLS mit Druckschalter	16
5.9.4	Optionen	16
6.	Inbetriebnahme, Betriebskontrolle	17
6.1	Kontrolle vor Inbetriebnahme	17
6.2	Drehrichtungskontrolle	17
6.3	Motorschutz	17
6.4	Menüstruktur	18

7.	Bedienung	19
7.1	Anzeigen/Informationen	20
7.1.1	Angaben zu Einstellungen oder Betriebszustände	20
7.1.2	Störungen	21
8.	Einstellungen Benutzer	22
8.1.1	Status	22
8.1.2	Alarm Journal	24
8.1.3	Ereignis Journal	24
8.4.1	Steuer Modus	24
8.1.5	Pumpenreihenfolge	25
8.1.6	Sollwerte	25
8.1.7	Uhr	26
9.	Solldruck ändern	27
9.1	Zeit und Datum ändern	27
10.	Handbetrieb Anlage	27
10.1	Handbetrieb einzelne Pumpen	28
11.	Weitere Einstellungen	28
11.1	Minimaldruck «Alarm»	28
11.2	Maximaldruck «Hoch Alarm»	28
11.3	Sollwert Vordruck	28
12.	Notbetrieb	29
13.	Wartung, Service, Garantie	30
13.1	Wartung und Service	30
13.2	Ersatzteile	30
13.3	Garantie	30
14.	Ausserbetriebsetzung	30
15.	Entsorgung	30
16.	Technische Daten	31
17.	Einstellungen HP-E Pumpen	31
18.	Fehlerübersicht	32
18.1	Fehlermeldung	34

1. Sicherheitshinweise

1.1 Allgemein

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal / Betreiber zu lesen. Sie muss ständig am Einsatzort der Anlage verfügbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt «Sicherheitshinweise» aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen Abschnitten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen



Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können, sind mit allgemeinem Gefahrensymbol «Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W9» besonders gekennzeichnet.



Dieses Symbol steht für Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung. «Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W8».

Achtung

Dieses Symbol finden Sie bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren für die Maschine und deren Funktionen hervorrufen kann.

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie zum Beispiel:

- **Kennzeichen müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.**

Kursiv

Erklärung, Erläuterungen zum vorgängigen Begriff oder Bild.

1.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal für Montage, Bedienung, Wartung und Inspektion muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein.

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen in der Anlage.
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung.
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu beachten.



Bevor man irgendwelche Arbeiten an dem Produkt ausführt, ist sicherzustellen, dass alle elektrischen Teile der Anlage, an denen man arbeitet, nicht an das Stromnetz angeschlossen sind.

1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe zum Beispiel in den DIN-Normen (CENELEC) und den örtlichen Vorschriften der Energieversorgungsunternehmen).

1.7 Sicherheitshinweise für Montage-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Montage-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend informiert hat. Grundsätzlich sind Arbeiten an der Anlage nur im Stillstand durchzuführen.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im Abschnitt «Elektrischer Anschluss» aufgeführten Punkte zu beachten.

1.7.1 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderungen an der Steuerung sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig.

Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

1.8 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Steuerung ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Abschnitt «Verwendungszweck» der Montage- und Betriebsanleitung gewährleistet. Die in den «Einsatzgrenzen» und «Technischen Daten» angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

2. Transport und Lagerung

2.1 Lieferung

Es ist zu prüfen, dass der Lieferumfang dem auf dem Lieferschein aufgeführten Material entspricht.

Achtung

Die Steuerung ist vorsichtig zu handhaben. Bei allen Bewegungen darf die Steuerung nie einer zu grossen Biegebelastung ausgesetzt werden. Die Elektrokabel auf keinen Fall zum Bewegen der Steuerung verwenden oder knicken. Freie Kabelenden dürfen keinesfalls untergetaucht oder auf irgendeine Weise nass werden.

2.2 Lagervorschriften

Achtung

Die Anlage ist gegen Feuchtigkeit und Frost zu schützen. Die Steuerung darf beim Transport und der Lagerung keinen Temperaturen ausserhalb des Bandes von $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ausgesetzt werden.

2.3 Entsorgung der Verpackung



Der Umwelt zuliebe...

Sie haben sicher dafür Verständnis, dass man auf Transportverpackungen nicht verzichten kann. Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu schützen und die verwendeten Werkstoffe entsprechend den Vorschriften zu entsorgen bzw. weiter zu verwenden.

3. Identifikation, Verwendungszweck, Einsatzgrenzen, Funktionsbeschreibung

3.1 Type

Art. Nr.	BS 5162	Motorennennstrom (Motorschutz) 3 x 400 Volt			Anlage Sicherung Fx
	06 5162	xx	xx		Leitungsschutzschalter Charakteristik min. B
2 Pumpen	21	21	20.00 Amp	11.0 kW/400 V	50 Amp
	22		26.00 Amp	15.0 kW/400 V	63 Amp
	23		32.50 Amp	18.5 kW/400 V	80 Amp
	24		37.50 Amp	22.0 kW/400 V	80 Amp
3 Pumpen	31	01	1.40 Amp	0.55 kW/230 V	13 Amp
	02		1.75 Amp	0.75 kW/230 V	13 Amp
	03		2.40 Amp	1.10 kW/230 V	13 Amp
	12		3.30 Amp	1.50 kW/400 V	13 Amp
	13		4.50 Amp	2.20 kW/400 V	16 Amp
	14		6.10 Amp	3.00 kW/400 V	20 Amp
	15		7.80 Amp	4.00 kW/400 V	25 Amp
	16		10.3 Amp	5.50 kW/400 V	35 Amp
	17		13.8 Amp	7.50 kW/400 V	50 Amp
	21		20.0 Amp	11.0 kW/400 V	63 Amp
	22		26.0 Amp	15.0 kW/400 V	80 Amp
	23		32.5 Amp	18.5 kW/400 V	100 Amp
	24		37.5 Amp	22.0 kW/400 V	125 Amp
4 Pumpen	41	01	1.40 Amp	0.55 kW/230 V	13 Amp
	02		1.75 Amp	0.75 kW/230 V	13 Amp
	03		2.40 Amp	1.10 kW/230 V	13 Amp
	12		3.3 Amp	1.5 kW/400 V	16 Amp
	13		4.5 Amp	2.2 kW/400 V	20 Amp
	14		6.1 Amp	3.0 kW/400 V	25 Amp
	15		7.8 Amp	4.0 kW/400 V	35 Amp
	16		10.3 Amp	5.5 kW/400 V	50 Amp
	17		13.8 Amp	7.5 kW/400 V	63 Amp
	21		20.0 Amp	11.0 kW/400 V	80 Amp
	22		26.0 Amp	15.0 kW/400 V	125 Amp
	23		32.5 Amp	18.5 kW/400 V	160 Amp
	24		37.5 Amp	22.0 kW/400 V	160 Amp
Option TLS	Saugseitig mit Analog Drucksensor 4-20mA Eingang				32 0646.0100
Option	Pot.freie Kontakte 1x Alarm Pumpe +1x Betrieb Pumpe				32 0650.0100

3.2 Verwendungszweck

Das Steuergerät BS 5162 wird für die Steuerung von 2 oder mehr Pumpen eingesetzt, welche auf einen Druckwasserautomaten oder ähnliches eingesetzt sind.

Auf dem BS 5162 sind alle hierfür nötigen Bedienelemente vorhanden. Der Systemdruck wird mit einer Drucksensor (Analog) gemessen.

3.3 Einsatzgrenzen

Achtung

Das Steuergerät BS 5162 darf weder im Freien noch in feuchten und nassen Räumen installiert werden.

Eine direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Grosse Temperaturschwankungen kann die Bildung von Kondenswasser verursachen, welches die Steuerung beschädigt. Montage und Betrieb in explosiven, ätzenden, Lösungsmittel oder säurehaltigen Umgebungen ist ausdrücklich untersagt. Es dürfen nur dafür vorgesehene Motoren angeschlossen werden.

Alle Rahmenbedingungen sind den technischen Daten unter Punkt 16 zu entnehmen.

3.4 Funktionsbeschreibung

Die Steuerung stellt durch stufenlose Drehzahlverstellung der Betriebspumpen einen konstanten Druck sicher. Die Anlageleistung wird durch bedarfsabhängiges Ein-/Ausschalten der Pumpen und Parallelsteuerung der betriebenen Pumpen geregelt. Automatischer last-, zeitabhängiger Pumpentausch. Die Steuerung ist mit einem Display und einer Folientastatur zur Eingabe der anlagespezifischen Einstellungen ausgerüstet.

Funktion

An das Steuergerät wird eine Drucksensor angeschlossen die den Wasserdruck (Leitungsdruck) überwacht. Der gewünschte Solldruck wird am Steuergerät eingestellt. Fällt der Druck ca. 0.2 bar unter den eingestellten Sollwert schaltet die erste Pumpe automatisch ein und regelt auf den Sollwert. Die weiteren Pumpen werden automatisch zugeschaltet, wenn der Sollwert weiter sinkt. Die letzte laufende Pumpe regelt bis zur vorgegebenen min. Bezugsmenge zurück und aktiviert die Low-flow-stop-Funktion. Durch diese Funktion wird der Druck der Pumpe um ca. 0.5 bar erhöht und die Anlage danach abgeschaltet. Sie bleibt solange ausgeschaltet, bis wieder Wasser bezogen wird und der Einschaltdruck erneut unterschritten wird. Tropfenverluste werden während dem Pumpenstillstand über den Membrandruckbehälter abgedeckt. Durch diese Massnahme wird die Standzeit der Pumpen erheblich erhöht. Dieser Ablauf beginnt erneut, wenn das Nutzvolumen im Membranbehälter verbraucht ist und somit der Einschaltdruck unterschritten wird.

Der vorzusehende Trockenlaufschutz der Pumpe kann wahlweise durch den zusätzlichen Einsatz von Schwimmerschalter, oder Druckschalter realisiert werden.

Ein Rückfließen, des sich in der Druckleitung befindenden Wassers, ist durch den Einbau von Rückflussventile zu verhindern.

Der Druck bleibt im Leitungssystem erhalten. Je nach Anlage sind Rückflussventile in der Installation vorhanden (bauseits).

4. Montage

4.1 Montagevorschriften

Achtung

Für die Montage und den Betrieb des Steuergerätes sind folgende Punkte zu beachten:

- Bei der Montage sind die örtlichen Installationsvorschriften zu beachten.*
- Die Montage- und Betriebsanleitung der angesteuerten Pumpen, respektiv die darin enthaltenen Hinweise, Vorschriften und Richtlinien sind zu beachten.*
- Alle Stösse, Reibungen und Kraftaufwendungen bei der Montage sind zu vermeiden!*
- Das Personal für Montage, Bedienung, Wartung und Inspektion müssen die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen.*

5. Elektrischer Anschluss



Bei falschem Anschluss und falscher Spannung kann die Steuerung und der angeschlossene Motor beschädigt werden.



Vor dem Anschluss des Steuergerätes, gemäss Anschlussplan, muss die Versorgungsspannung unbedingt allpolig abgeschaltet werden.



Besondere Beachtung gilt dem Schutzleiteranschluss (Erdung).

- Der Motor muss zwingend geerdet werden.*
- Der Schutzleiter muss länger als alle Polleiter sein (Ausreissgefahr).*
- Es ist für einen guten Kontakt des Schutzleiters zu sorgen (keine Isolation unterklemmen).*

Achtung

*Der elektrische Anschluss muss durch einen Fachmann in Übereinstimmung mit den örtlichen Energieversorgungsunternehmen (EVU) vorgenommen werden.
NIN (CENELEC)-Vorschriften beachten.*

Achtung

Jede einzelne Phase ist mit einer korrekt dimensionierten Sicherung abzusichern.

Achtung

Die korrekte Netzspannung und Frequenz sind dem Typenschild zu entnehmen.

5.1 Sicherheitsschalter für Motoren



Die Steuerspannung wird nicht abgeschaltet – nur die Energiezufuhr zu den Pumpen.

Bei Arbeiten im Sonderbetrieb, z.B. beim:

- Beheben von Störungen
- Reinigen
- bei der Instandhaltung

ereignen sich immer wieder Unfälle, weil sich wegen technischen Störungen oder menschlichem Fehlverhalten, Maschinen ungewollt in Bewegung setzen oder gespeicherte Energien plötzlich freigesetzt werden. Der Sicherheitsschalter ist ein Mittel, solche Unfälle zu verhindern. Er unterbricht die Energiezufuhr zu den gefährbringenden Einrichtungen, baut gespeicherte Energie ab und verhindert, dass Maschinen und Anlagen ungewollt oder unbefugt in Gang gesetzt werden können. Damit kann das Instandhaltungs- oder Reinigungspersonal gefahrlos arbeiten.

Im Innern des Steuergerätes befinden sich für jede Pumpe ein Leitungsschutzautomat der bei Arbeiten an der Pumpe ausgeschaltet werden muss.

5.2 Anschluss der Pumpe



Der Motor muss zwingend geerdet werden.

Achtung


Die freien Kabelenden dürfen keinesfalls untergetaucht oder auf irgendeine Weise nass werden. Allfällige Abzweigdosen in Pumpennähe müssen mindestens der Schutzklasse IP65 entsprechen.

5.3 Isolationswiderstand bei Pumpen

Achtung


Eine Isolationswiderstandsprüfung darf nicht in einer Installation mit E-Pumpen vorgenommen werden, da dadurch die eingebaute Elektronik beschädigt werden kann.

5.4 Anschlussschema




5.4.1 Anschlussschema Pumpe

Daten siehe Betriebs- und Wartungsvorschriften der Pumpe



5.5 Einspeisung



5.5.1 Steuerungsaufbau




5.6 Druckregelung



Der Drucksensor wird druckseitig in Leitungen, Sammelrohre oder geschlossene Behälter eingeschraubt. Er misst einen relativen* Druck und leitet diesen als Analog Signal weiter. Dieses Signal wird von der Steuerung ausgewertet und als Regelsignal verwendet.

- * Der Referenzpunkt beim Relativ-Drucksensor ist vom herrschenden Umgebungsdruck abhängig (Atmosphärendruck). Dies bedeutet, dass der Nullpunkt des Drucksensors dem Umgebungsdruck entspricht.

Weitere Informationen siehe Dokument 09 1400.1181 (Drucksensor).

Anschluss Klemmen 3, 4





5.7 Alarmmeldung

5.7.1 Sammelstörmeldung

Sammelstörung als Öffnerkontakt vorhanden.

Leitet den Betriebszustand (Alarm/Bereit, Kontakt im Alarmzustand gezeichnet) weiter (potentialfreier Kontakt 230 VAC/2Amp.-AC1).

Das Signalrelais ist im «normalen Betrieb» immer angezogen.

Alarmmeldung: Kontakt an der Klemme 7/8 bei Steuerungsspannungsunterbruch oder einer Störmeldung geschlossen.

5.7.2 Alarmmeldung pro Pumpe

Auf jeder Pumpe befindet sich ein potentialfreier Kontakt.

Weitere Informationen siehe Dokument 08 0063 2130 (HP-E-Pumpen)

Hier kann eine Alarmmeldung abgenommen werden.

Anschluss direkt auf der Anschlussklemme FU.

Klemme C/No/Nc

5.7.3 Alarmhorn

Es besteht die Möglichkeit ein Alarmhorn anzuschliessen.

Dazu besteht auf der AUC eine Anschlussklemme.

Diese Anschlussklemme ist nicht verdrahtet.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Biral-Kundendienst auf.

5.8 Anlage sperren

Es besteht die Möglichkeit die Anlage von extern zu sperren.

Dazu besteht auf der AUC eine Anschlussklemme.

Diese Anschlussklemme ist nicht verdrahtet.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Biral-Kundendienst auf.

5.9 Optionen Trockenlaufschutz (TLS)

Der Trockenlaufschutz (TLS) verhindert, dass die Pumpe ohne Wasserschmierung läuft.

Beim TLS wird eine Alarmmeldung ausgegeben.

Diese Meldung steht solange an, bis die Saugseite wieder Wasser hat. Diese Meldung* muss quittiert werden. Die Störung wird zurückgesetzt, wenn die Saugstelle wieder bereit ist, und die Anlage kehrt nach einer Verzögerungszeit von ca. 2 Minuten automatisch in den Betrieb zurück. Eine TLS Störmeldung kann mehrmals hintereinander auftreten.

* Anzeige auf Display mit Text und roter LED.

Je nach Länge des TLS Alarm kann es geschehen, dass auch der Alarm für den Solldruck (Minimum Druck-Grenze wenn konfiguriert) ansteht.




5.9.1 Schwimmerschalter (Niveauregler)

Elektromechanischer Niveauschalter, der durch den Wasserauftrieb gekippt und geschaltet wird.

Weitere Informationen siehe Dokument 09 1400.1176 (Schwimmerschalter).

Hinweis Der maximal zulässige Kontaktwiderstand beträgt 100Ω.



5.9.2 TLS mit 1 Schwimmerschalter

Kontakt geschlossen = Freigabe Pumpe

Der Kontakt ist solange geschlossen, bis der Schwimmer hängt oder ein Kabelbruch auftritt.

Es wird nur der Öffnerkontakt überwacht.

Der Schwimmerschalter wird bei der Saugstelle montiert.

Er muss so montiert werden, dass der Kontakt geöffnet wird, wenn die Saugstelle kein Wasser mehr hat. Das heisst, solange der Schwimmerschalter nicht hängt ist die Anlage bereit.

Signalzustand bei vollem A oder leerem B Schacht.

Klemme 1, 2



5.9.3 TLS mit Druckschalter

Wenn der Vordruck erreicht ist wird der Kontakt geschlossen.

Alle Werte unter diesem Bereich gelten als Störung.

Weitere Informationen siehe Dokument 09 1400.1182 (Druckschalter).

Klemmen 1, 2


Funktion – Saugseite oder Druckseite:

(Dazu muss ein Druck von minimum 2 bar vorhanden sein).

Der Trockenlauf wird auf den Solldruck minus Schalthysterese (z. B. 1 bar) eingestellt.

Alle Werte unter diesem Bereich gelten als Störung.

Bei Unterdruck wird die Pumpe ausgeschaltet und eine Meldung wird ausgegeben. Bei TLS Alarm muss zuerst der Zulauf-Solldruck hergestellt sein, erst danach kann die Anlage auf Automatik umgestellt werden.



Druckschalter einstellen, zum Beispiel:


dunkelgraue Seite: 7.5 bar = bereit

hellgraue Seite: 5.5 bar = aus

Weitere Möglichkeiten:

- Vordruckmessung mit Analogdrucksensor
- Strömungsabhängig mit einem Durchflussmessgerät mit Mengenabhängigem Impulsausgang

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Biral Kundendienst auf.



5.9.4 Optionen

Auf Wunsch können im Innern des Schaltschranks Stützpunktklemmen gesetzt werden für die Alarmmeldung und die Betriebsmeldung der Pumpen (X6 pro Pumpe 4 Stück).

6. Inbetriebnahme, Betriebskontrolle

Achtung

Während dem Betrieb herrschen lebensgefährliche Spannungen. Die Anlage kann unter gefährlichem Wasserdruck stehen.

Achtung

- ***Die Pumpen nicht trocken laufen lassen.***
- ***Der Betriebspunkt der Pumpen muss eingehalten werden.***
- ***Bei Überlastung der Motoren werden diese zerstört.***
- ***Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Biral Kundendienst.***

6.1 Kontrolle vor Inbetriebnahme

- Anschlussbelegung prüfen:
 - Netzversorgungskabel
 - Pumpenanschlusskabel
 - Niveauschalter Kabel
- Netzspannung und Phasenungleichheit prüfen (+/-5%).
- Erdverbindung bis auf Erdanschluss Gebäude kontrollieren.

6.2 Drehrichtungskontrolle

Drehrichtung mit dem angebrachten Pfeil und mittels hydraulischer Förderleistung der Pumpe prüfen, das heisst, die Pumpe dreht richtig, wenn die Fördermenge/Förderhöhe der Pumpenkennlinie entspricht

Achtung

Die Drehrichtung kann nicht durch wechseln der Phasen geändert werden. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Biral Kundendienst auf.

6.3 Motorschutz

Der Motor benötigt keinen externen Motorschutz. Er ist sowohl gegen langsam auftretende Überlastung als auch gegen Blockierung geschützt. (IEC 34-11: TP211)

Der Motor/Steuerung muss an eine Versorgungsspannung mit Qualität nach IEC 60 146-1-1 Klasse C, angeschlossen werden.

Dadurch wird den einwandfreien Betrieb des Motors bei einer Phasenasymmetrie der Versorgungsspannung von mindestens 2% sichergestellt. Gleichzeitig wird die lange Lebensdauer der Komponenten erhalten.

Weitere Daten siehe Betriebs- und Wartungsvorschriften der Pumpe.

6.4 Menüstruktur


Displayansicht
Kapitel 7

Einstellungen Benutzer
Kapitel 8

Handbetrieb
Kapitel 10

Not-Betrieb
Kapitel 12

Kapitel 7:




Informationen ablesen:

mit Taste



von Display zu Display

Kapitel 8/9/10:



Einstellungen vornehmen:

mit Taste



oder



eine Ebene tiefer:

mit Taste




oder



eine Ebene zurück

Hinweis:

Zeigt an, auf welcher Ebene Sie sich im Programm befinden.



7. Bedienung

Alle Befehle und Funktionen werden mit folgenden Tasten ausgeführt.



Pfeiltaste «links»

Funktionstasten («Pfeil») situative Verwendung – Befehl oder Funktion wird jeweils im Display angezeigt.



Pfeiltaste «ab»



Pfeiltaste «rechts»



Pfeiltaste «auf»



«Home»

Zeigt die aktuellen Daten an



«Horn»

Fehleranzeige und Fehler Reset



«esc»

Um eine Ebene zurückzuspringen



«enter»

Bestätigen von Befehlen oder Eingaben

● POWER

LED für Betriebs- und Alarmmeldung

● ALARM

Rote LED blinkt = neuer Fehler oder Störung
Rote LED brennt = Meldungen nicht quittiert

7.1 Anzeigen/Informationen

Mit den Pfeiltasten rechts und links können folgende Daten angezeigt werden.

Grundbild

BIRAL Pikettnummer	
031 720 9494	
MEF2	- V5.2
2.55(2.5)	0% SS

Je nach Steuerungsvariante und Sprache können die im Display angezeigten Texte von den folgenden Darstellungen abweichen.

1× 

7.1.1 Angaben zu Einstellungen oder Betriebszustände

Solldruck	2.55 Bar
Istdruck:	2.45 Bar
Drehzahl:	89 %
Min Drehz.	65 %

Eingestellter Druck
Aktueller Leitungsdruck
Pumpendrehzahl total in %
Min. Drehzahl um den Solldruck zu erreichen in %

1× 

___ DRUCK ___

Druckseite:	2.55 Bar
Zulauf:	0.45 Bar

Druckwerte

Istdruck
Vordruck = falls vorhanden

1× 

	P1	P2
BetrArt	AUTO	AUTO
Status	STBY	RUN
DrehZahl	0%	90%

Betriebszustand
P1, P2 = Anzahl Pumpen

AUTO = Pumpe regelt über Drucksensor
HAND = Pumpe eingeschaltet auf Handbetrieb
AUS = Pumpe ausgeschaltet

Status

RUN = Pumpe dreht
STBY = Pumpe bereit, wartet auf Einschaltbefehl
FAIL = Pumpe hat Störung

1× 

	P1	P2
Hz	35.4	0.0
Amp	1.6	0.0
kW	0.3	0.0

Elektrische Daten, aktuell
Hz = Drehzahl in Hz
Amp = Stromverbrauch
kW = Leistungsaufnahme

1× 

___ SOLLWERT_STATUS ___	
IST =	2.55 Bar
Sollwert =	.55 Bar

Sollwert Status
Istdruck in bar
Sollwert* in bar (* Eingestellter Sollwert)
Bei Low-flow-stop Funktion (Null-Fördermengenerkennung) wird kurzzeitig ein höherer Wert angezeigt/ verlangt um den Membranbehälter, vor dem stoppen der Pumpen, zu füllen.

1× 

PUMPE_REIHENFOLGE

Andern in: 222 sec.

P1 P2

1 2

Pumpen Reihenfolge

Die Pumpenpriorität wird in XXX Sekunden von Pumpe P1 auf Pumpe P2 wechseln. Damit wird eine gleichmässige Betriebszeit bewirkt.

1× BETRIEBSSTUNDEN

P1 2.3 Std

P2 2.5 Std

Betriebsstunden je Pumpen

1× START-BEDINGUNGEN

x Sollwerte < Druck

Startbedingungen

Meldungen für die Funktion
Automatikbetrieb

1× 

BIRAL Pikettnummer

031 720 9494

MEF2 - V5.2

2.55(2.5) 0% SS

Grundbild

7.1.2 Störungen

● POWER

● ALARM

Rote LED blinkt = neuer Fehler oder Störung

Rote LED brennt = Meldungen nicht quittiert

Netzstrom_Ausfall

Zeit: 14:45:55

Datum: 21:11:09 1/99

Fehleranzeige

Taste 

Fehlermeldungen

z.B. Netzstrom Ausfall (Hauptschalter ausgeschaltet)

Zeit/Datum, Meldung 1/99

Fehlermeldungen siehe Tabelle Kapitel 18


8. Einstellungen Benutzer

Ebene

```

BIRAL Pikettnummer
      031 720 9494
MEF2 - V5.2
2.55(2.5)    0% SS
  
```

1

Drücken Sie im Grundbild die Taste 

Um Änderungen vorzunehmen, brauchen Sie ein Passwort. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Biral Kundendienst auf.

```

Einloggen

Benutzer
Password: 0001
  
```

Einloggen

mit den Tasten    

die benötigte Zahl wählen,

 bestätigen

```

Password OK

Benutzerebene aktiv
  
```

Benutzerebene aktiv



Drücken Sie im Grundbild die Taste 

```

Hauptmenu
>Status
Alarm Journal
Ereignis Journal
Steuer Modes
Pumpenreihenfolge
Sollwerte
Uhr
Password
  
```

1

Nach der Eingabe mit dem Passwort sind folgende Menüs sichtbar

Untermenüs anwählen mit Tasten   

```

STATUS
>Start-Bedingungen
Pumpen und FU
Pumpen Reihenfolge
Druck
Sollwert
  
```

-

2

2

Es sind keine Änderungen möglich, nur Anzeige!

Folgende Untermenüs werden angezeigt

```

START-BEDINGUNGEN
x Sollwerte < Druck
  
```

-

-

-

3


*Start Bedingungen*Taste 

d.h. Steuerung reagiert auf angeschlossene Drucksensor

Taste  + 

STATUS

Start-Bedingungen
>Pumpen und FU
Pumpen Reihenfolge




Pumpen und FU

Taste

Pumpen und FU

>Hauptpumpen
Hz A & kW
Betriebsstunden




Hauptpumpen

Taste

Pumpen und FU

>Hauptpumpen
Hz A & kW
Betriebsstunden




BetrArt AUTO = Automatikbetrieb
HAND = Pumpe auf Handbetrieb
eingeschaltet
AUS = Pumpe ausgeschaltet
Status STBY = Pumpe wartet auf Einschaltbefehl
RUN = Pumpe in Betrieb
FEHL = Pumpenstörung

Taste +

STATUS

Start-Bedingungen
Pumpen und FU
>Pumpen Reihenfolge




Pumpen Reihenfolge

Taste

PUMPE REIHENFOLGE

Andern in: 222 sec.
P1 P2
1 2




Die Pumpenpriorität wird nach 222 Sekunden von Pumpe P1 auf Pumpe P2 wechseln. Damit wird eine gleichmässige Betriebszeit bewirkt.

Taste +

STATUS

Pumpen Reihenfolge
>Druck
Sollwert




Druck

Taste

DRUCK


Druckseit: 2.55 Bar
Zulauf : 0.00 Bar



Aktuelle Drücke werden angezeigt
Zulauf nur, wenn Sensor (und Vordruck) vorhanden

Taste +


_____ STATUS _____
 Pumpen Reihenfolge
 >Druck
 Sollwert



Sollwerte

Taste

_____ SOLLWERT STATUS _____
 IST = 2.55 Bar
 Sollwert = .55 Bar




Aktuelle Soll-Drücke werden angezeigt

*) Beim Low-flow-stop Vorgang kann hier ein anderer Druck stehen als der eingestellte Soll-Druck

Taste +

_____ Hauptmenu _____
 Status
 >Alarm Journal
 Ereignis Journal




8.1.2 Alarm Journal

Untermenüs:
 Alarm Journal
 Ereignis Journal

Taste


_____ _Netzstrom_Ausfall_ _____
 Zeit: 14:45:55
 Datum: 21:11:09 1/99



Es werden aktuelle und vergangene Fehlermeldungen angezeigt (max. 99 Meldungen)
 Fehlermeldungen siehe Tabelle Kapitel 18

Taste +

_____ Hauptmenu _____
 Status
 Alarm Journal
 >Ereignis Journal



8.1.3 Ereignis Journal

Es werden aktuelle und vergangene Ereignisse angezeigt (max. 99 Meldungen)

Taste


_____ Hauptmenu _____
 >Steuer Modes
 Pumpenreihenfolge
 Sollwerte



8.1.4 Steuer Modus

Taste

Steuerung:>AUTO
 Pumpe P1 P2
 Modus AUTO AUTO
 Drehz 000% 000%



Steuerungsart

AUTO = Pumpe / Anlage regelt mit Drucksensor
 HAND = Pumpe / Anlage auf Handbetrieb
 AUS = Pumpe / Anlage ausgeschaltet
 ALLE = Alle Pumpen nehmen den gleichen Zustand an. Standard vorgabe = AUTO

Taste +

8.1.5 Pumpenreihenfolge

```

Hauptmenu
>Steuer Modes
Pumpenreihenfolge
Sollwerte
  
```

1

Taste 

```

Hauptp.Reihenfolge
>Pumpenwechs.manuell
Reihenfolge Status
  
```

-

Pumpenreihenfolge ändern

2

Taste 

2

```

HauptPu.Reihenfolge
Andern? >NO
P1    P2
2     1
  
```

-

Taste 

Ändern blinkt; mit Taste  Reihenfolge wählen.
Die Pumpenpriorität wird von Pumpe P1 auf Pumpe P2 wechseln.

3

Taste  bestätigen

```

Hauptp.Reihenfolge
>Pumpenwechs.manuell
Reihenfolge Status
  
```

-

Taste  + 

2

Reihenfolge Status

2

```

PUMPE_REIHENFOLGE
Andern in:      222 sec.
P1    P2
1     2
  
```

-

Der Pumpenwechsel erfolgt nach 222 Sekunden

-

Taste 

-

3

8.1.6 Sollwerte

```

Hauptmenu
Steuer Modes
Pumpenreihenfolge
>Sollwerte
  
```

1

Solldruck einstellen/verändern

Taste  + 

```

Sollwert lokal
>L1 (SchnellEingabe)
L2
L3 bis L5
  
```

-

Sollwerte

2


Taste 

2

>L1 Schnelleingabe

Taste 

_____ SOLLWERT LOKAL _____ L1:>02.5 Bar
--



Taste

1. Ziffer blinkt, mit Tasten Wert ändern,

mit Tasten nächste Ziffer anwählen,

Wert ändern etc.

Wenn alle Ziffern geändert/OK mit Taste bestätigen/übernehmen.

Achtung:

Beim Ändern der Daten während dem Betrieb wird die Übernahme in den aktuellen Prozess zirka 60 Sekunden verzögert!

_____ Sollwerte _____ >Wochenprogramm Sollwert lokal
--

Wochenprogramm

Es besteht die Möglichkeit je nach Tageszeit oder Wochentag den Solldruck unterschiedlich zu definieren.

Bitte kontaktieren Sie den Biral Service.

_____ Hauptmenu _____ Sollwerte >Uhr Passwort
--




8.1.7 Uhr

Uhrzeit einstellen

Taste


_____ Uhr _____ Uhrzeit ablesen >Uhrzeit eingeben



Taste

Uhrzeit eingeben

_____ WINTERZEIT _____ Zeit : 09: 47: 36 h/m/s Datum : 13: 12: 2010 d/m/y UhrEinstel NO
--



Winter-/Sommerzeit wählen
Zeit eingeben/verändern
Datum eingeben/verändern

Taste

1. Ziffer blinkt, mit Tasten Wert ändern,

mit Tasten nächste Ziffer anwählen,

Wert ändern etc.

Wenn alle Ziffern geändert/OK mit Taste bestätigen/übernehmen.



1

Passwort

Taste



2

2

Taste

Ausloggen

Taste Benutzermenü verlassen

9. Solldruck ändern


Siehe 8.1.6

9.1 Zeit und Datum ändern

Siehe 8.1.7

Achtung:

Beim Ändern der Daten während dem Betrieb wird die Übernahme in den aktuellen Prozess zirka 60 Sekunden verzögert!



1

10. Handbetrieb Anlage

Loggen Sie sich ins Benutzermenü ein bis Untermenü 8.1.4 Steuer Modus

Taste

Steuerungsart ändern

Taste +

«HAND» auswählen

bestätigen/übernehmen

DWA wird umprogrammiert auf die entsprechende Funktion.

Wenn Anlage auf «AUS», kann keine Pumpe eingeschaltet werden.
Anlage muss auf «Hand» oder «Auto» eingestellt sein.

AUTO = Pumpe/Anlage regelt mit Drucksensor
HAND = Pumpe/Anlage auf Handbetrieb
AUS = Pumpe/Anlage ausgeschaltet
ALLE = Alle Pumpen nehmen den gleichen Zustand an.
Standardvorgabe = AUTO

Taste +

```

Hauptmenu
>Steuer Modes
Pumpenreihenfolge
Sollwerte

```

```

Steuerung:>AUTO
Pumpe P1 P2
Modus AUTO AUTO
Drehz 000% 000%

```

1

-

2

2


10.1 Handbetrieb einzelne Pumpe

Loggen Sie sich ins Benutzermenü ein bis Untermenü 8.1.4 Steuer Modus



Taste 

Taste  + 

MODUS auswählen

Taste  gewünschte Pumpe auswählen

Taste  aktivieren

Taste   Zustand (AUTO/HAND/AUS) wählen

Achtung:

Bei Funktion Hand ist der TLS wirkungslos

 bestätigen/übernehmen

 Programmiermodus verlassen

11. Weitere Einstellungen

Weitere Einstellungen können nur vom Biral Kundendienst ausgeführt werden. Bitte nehmen Sie Kontakt auf.

11.1 Minimaldruck «Alarm»

Soll-Druck unterhalb der eingestellten Minimum Druck-Grenze, wird die Pumpe gestoppt und eine Alarmmeldung ausgegeben.

Möglicher Grund:

Druck-Leitung defekt oder keine Wasserzufuhr (TLS)

11.2 Maximaldruck «Hoch Alarm»

Druck oberhalb der eingestellten Maximum Druck-Grenze, wird die Pumpe gestoppt und eine Alarmmeldung ausgegeben.

Möglicher Grund:

Pumpe wurde von Hand eingeschaltet.

11.3 Sollwert Vordruck:

Mit zusätzlichem Analog Drucksensor

12. Notbetrieb

Bei Ausfall des Drucksensors oder der Steuerung kann die Anlage nicht mehr automatisch betrieben werden.

Die NOT-BETRIEB Funktion gewährleistet eine Wasserzufuhr, bis die Störung/Defekt behoben ist.

Voraussetzungen, damit die Anlage/Pumpen bei Notbetrieb keinen Schaden nehmen:

- Sicherstellen, dass auf der Saugseite genügend Wasser zugeführt wird.
- Ein stetiger Wasserverbrauch muss auf der Druckseite der Anlage gewährleistet sein. Der Verbrauch muss mindestens 10% der maximalen Pumpenfördermenge betragen.

Achtung:

Der Istdruck erhöht sich je nach Pumpentyp um ein vielfaches.

Drucksensor defekt, Steuerung funktioniert noch.

Wechseln Sie in den Handbetrieb und schalten Sie die entsprechende Pumpe ein (siehe 10.1)

AUC Regeleinheit defekt.

Schalten Sie alle Sicherungsautomaten der Pumpen und die Steuersicherung AUS.

Schalten Sie den Leistungsschutzschalter der ersten Pumpe ein. Nach einer Verzögerungszeit von zirka 60 Sekunden läuft Pumpe 1 mit 100% Leistung. Ist eine grössere Wassermenge gefordert, können weitere Pumpen dazugeschalten werden.

Unbekannte elektrische Störung

Steuersicherungsautomat ausgelöst in Steuerschrank.

Schalten sie alle Sicherungsautomaten AUS.

Schalten Sie den Leistungsschutzschalter der ersten Pumpe ein.

Nach einer Verzögerungszeit von zirka 60 Sekunden läuft Pumpe 1 mit 100% Leistung. Ist eine grössere Wassermenge gefordert, können weitere Pumpen dazugeschalten werden.

Achtung:

Bei allen Notfunktionen ist der TLS wirkungslos.

Alle Pumpen müssen aus Sicherheitsgründen immer über den Leistungsschutzschalter abgeschaltet werden.

Um den Drucksensor auszutauschen, muss die Anlage

immer ausgeschaltet und drucklos gemacht werden.

Wenn der Fehler behoben ist, müssen die anstehenden Fehlermeldungen quittiert werden.

Achtung:

Beim Einschalten der Pumpe auf Automatic wird die Übernahme in den aktuellen Prozess zirka 60 Sekunden verzögert.

13. Wartung, Service, Garantie

Siehe auch Betriebs- und Wartungsvorschrift der Pumpe.

13.1 Wartung und Service



***Vor Beginn der Wartungsarbeiten die Pumpe und Steuerung unbedingt ausser Betrieb nehmen, allpolig vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.
Die Wartung- oder Servicearbeiten dürfen nur durch von Biral ausgebildete Fachpersonen ausgeführt werden.***

Um einen ordnungsgemässen Betrieb zu gewährleisten sind regelmässige Kontrollen auszuführen.

Alle 6 bis 12 Monate:

Alle Positionen beziehen sich auf eine Gesamtanlage

- Kontrolle der Drucksensoren auf korrekte Funktion.
- Trockenlaufschutz überprüfen.
- Kontrolle Niveauschalter Funktion.
- Weitere Punkte können auch der Betriebsanleitung der Pumpe entnommen werden.

Jedes Mal wenn die Anlage entleert ist

- Pumpe mit Wasser füllen, entlüften
- Die Pumpe nie trocken laufen lassen!
- Schieber und Rückschlagventile kontrollieren
- Druckeinstellungen überprüfen
- evtl. Leitungen spülen

13.2 Ersatzteile

Können beim Biral Kundendienst bezogen werden.

Bei Bedarf eines Ersatzteils muss die Auftragsnummer (siehe Typenschild) angegeben werden.

13.3 Garantie

Für die hier beschriebene Steuerung gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbestimmungen wie für alle anderen Produkte von Biral. Eine der grundlegenden Bedingungen für die Garantiegewährung ist die Beachtung jedes einzelnen Punktes dieser Dokumentation. Eine durch Verschleiss und/oder Korrosion bedingte Betriebsstörung fällt nicht unter Garantie.

14. Ausserbetriebsetzung



***Die Versorgungsspannung ist allpolig zu trennen und gegen Wiedereinschaltung zu sichern.
Die Ausserbetriebsetzung ist in umgekehrter Reihenfolge der Inbetriebsetzung zu tätigen.***

15. Entsorgung

Komponenten, speziell Elektronik, umweltgerecht entsorgen (Sortentrennung) und die vor Ort geltenden Bestimmungen und Normen beachten.

16. Technische Daten

Beschrieb	Leistungsdaten
Versorgungsspannung	3×400 VAC 3× PH + N + PE
Nennstrom Pumpen	siehe Typenschild
Vorsicherung Steuergerät	6 Amp Ph/N
Leistungsaufnahme Steuergerät	20 W
Backup Batterie	z. B. Varta CR2032/3 V Lithium
Feinsicherung auf Leiterplatte	250 V, 315 mA
Zulässige Umgebungstemperatur	0–40 °C
Lagertemperatur	–10– +50 °C
Schutzart	IP 54
Spannung an Steuerklemmen	24 Volt DC
Max. Signalleitungslänge	200 m*
Max. Buskabellänge	200 m*

Option:

Spannung an Klemmen Horn	230 Volt, 2 Amp
Sammelararm Kontakt	230 Volt, 2 Amp Öffner
Analogeingänge	4–20 mA, 24 V DC
Zulässige Spannung an ZLT-Klemmen	230 Volt, 2 Amp

* mit abgeschirmtem Kabel min. 0.5–1.5 mm²)

17. Einstellungen HP-E Pumpen

HP-E Pumpen müssen anlagenspezifisch programmiert werden: Siehe Prüfvorschrift DWA

Bei Pumpenersatz muss dringend die Unit number/GENIbus eingegeben werden.

18. Fehlerübersicht

Einige Störungen, deren mögliche Ursachen und die möglichen Behebungen werden in der folgenden Tabelle beschrieben. Bei Unklarheiten oder wenn professionelle Hilfe benötigt wird, bitte den Biral Kundendienst kontaktieren.

Störmeldungen	Mögliche Ursachen	Behebung
Minimum Druckgrenze	Falscher Wert	Konfigurieren 11.1
	Leitung und Behälter wurden noch nie befüllt	Leitungen mit Funktion Hand füllen
	Drucksensor hat Signal Fehler	Kontrolle vom Anschlusstecker auf Sensor und Anschlussprint
	Drucksensor defekt	Kontrolle vom Drucksensor, wenn nötig Austauschen
	Drucksensor nicht auf Druckseite eingebaut	Drucksensor einbauen
	Pumpe wurde nicht entlüftet und hat keine Förderleistung	Pumpe entlüften
	Saugseite kein Wasser	Kontrolle der Saugstelle. Wenn TLS vorhanden: Funktionstest TLS
	Druckseitig ist Leitung defekt	Kontrolle Leitung
Sensor defekt	Variante «Drucksensor»	
	Drucksensor nicht angeschlossen	Anschluss kontrollieren (5.6)
	Drucksensor verschmutzt	Drucksensor reinigen
	Signalunterbruch	Drucksensor ersetzen
Überstrom	Nennstrom falsch eingestellt	Nennstrom neu einstellen
	1 Phase fehlt	Netzspannung prüfen
	Leistungsaufnahme von Motor zu gross	Pumpe überprüfen (blockiert)
	Wicklung defekt	Isolationswiderstand messen (5.3)
	Achtung: Der Überstromalarm kann erst nach zirka 60 Sekunden quittiert werden	

Störmeldungen	Mögliche Ursachen	Behebung
P1/P2 dreht nicht	Leistungsschalter ausgeschaltet	Leistungsschalter einschalten
	Sicherungen defekt	Sicherungen austauschen
Die Anschlusssicherungen brennen beim Einschalten durch	Sicherungen mit falschem Nennwert	Sicherungen mit richtigem Nennwert einsetzen
	Elektrische Isolierung unzureichend	Mit dem Isolationsprüfgerät oder Ohmmeter den Isolationswiderstand messen (5.3) Biral Kundendienst informieren
	Speisekabel oder Verbindung defekt	Falls erforderlich: Kabel ersetzen oder Anschluss erneuern
Pumpe fördert nicht	Störung vorhanden	Störung beheben und quittieren
	Pumpe ist ausgeschaltet	Pumpe aktivieren (10.1)
	Netzunterbruch	Spannung prüfen
Elektronikfehler	Hard- oder Softwarefehler	Biral Kundendienst informieren
Sollwertfehler	Unvollständige oder falsche Daten wurden eingegeben	Die Betriebsdaten überprüfen und allenfalls neu eingeben
Strom zu hoch	Falscher Nennstrom eingestellt	Nennstrom neu einstellen
	Motor ist blockiert	Motor deblockieren
	Phasen- oder Spannungsfehler	Speisespannung prüfen
Kein Pumpenbetrieb	Nach längerer Betriebszeit keine Druckänderung	Anlage untersuchen
	Unterbruch am Motorenkabel	Motorenkabel untersuchen
	Spannungsfehler in der Zuleitung	Netzspannung messen
Undefinierte Zustände	Software befindet sich in Fehlerschleufe	Steuersicherung abschalten

18.1 Fehlermeldung

Nr	Alarm	Beschreibung
1	Ausfall Pumpe 1	Pumpenfehler – ein Leistungsschalter ausgelöst (siehe Motorleistung) – Fehler Frequenzumrichter – Kommunikationsfehler (siehe nächste Fehler)
2	Ausfall Pumpe 2	
3	Ausfall Pumpe 3	
4	Ausfall Pumpe 4	
5	Ausfall Pumpe 5	
6	Ausfall Pumpe 6	
7	Ausfall Pumpe 7	
8	Ausfall Pumpe 8	
9	Pumpe 1 COM Fehler	FU-Kommunikationsfehler
10	Pumpe 2 COM Fehler	Die AUC3400 steuert die Frequenzumrichter über seriellen Bus RS485. Die Kommunikation ist nicht mehr möglich, wenn dieser Fehler erscheint. Prüfen Sie die Kabelverbindung, wenn der Frequenzumrichter online ist.
11	Pumpe 3 COM Fehler	
12	Pumpe 4 COM Fehler	
13	Pumpe 5 COM Fehler	
14	Pumpe 6 COM Fehler	
15	Pumpe 7 COM Fehler	
16	Pumpe 8 COM Fehler	
17	Ausfall Durchflussmesser	Kabel defekt
18	Phasenfehler (SD)	eine oder mehrere Phasen fehlen
19	Drahtbruch Sensorkabel Saugseite (SD)	
20	Drahtbruch extern Signal	
21	Drahtbruch Sensorkabel Druckseite (SD)	
22	Trockenlauf (SD)	
23	Druck zu hoch (Druckseite)	
24	Druck zu tief Druckseite (SD)	
25	Netzstrom- Ausfall (SD)	
26	Ausfall Jockey-Pumpe	
27	Service erforderlich	
28	Durchfluss > Grenzwert	
29	Vordruck in Druckbehälter zu tief	
30	Vordruck in Druckbehälter zu hoch	
31	COM Fehler I/O Mod.1	Die AUC3400 steuert die Vordruckpumpen über seriellen Bus RS485. Die Kommunikation ist nicht mehr möglich, wenn dieser Fehler erscheint. Prüfen Sie die Kabelverbindung wenn die Pumpe online ist.
32	COM Fehler I/O Mod.2	
33	COM Fehler I/O Mod.3	
34	COM Fehler I/O Mod.4	
35	Schreibfehler I/O	Eingabefehler AUC
36	Ausfall Vordruck-Pumpe 1 (SD)	
37	Ausfall Vordruck-Pumpe 2 (SD)	
38	Ausfall Vordruck-Pumpe 3 (SD)	
39	Ausfall Vordruck-Pumpe 4 (SD)	

Nr	Alarm	Beschreibung
40	Ausfall Vordruck-Pumpe 5 (SD)	
41	Ausfall Vordruck-Pumpe 6 (SD)	
42	Ausfall Vordruck-Pumpe 7 (SD)	
43	Ausfall Vordruck-Pumpe 8 (SD)	
44	Leckage Erkennung (SD)	
45	PTC P1 zu heiss	Hinweis: Dies gilt nur für Danfossfrquenzumformer FC200-
46	PTC P2 zu heiss	
47	PTC P3 zu heiss	
48	PTC P4 zu heiss	
49	PTC P5 zu heiss	
50	PTC P6 zu heiss	
51	PTC P7 zu heiss	
52	PTC P8 zu heiss	
53	P1 FU Strombegrenzung	Hinweis: Dies gilt nur für Danfossfrquenzumformer FC200-
54	P2 FU Strombegrenzung	
55	P3 FU Strombegrenzung	
56	P4 FU Strombegrenzung	
57	P5 FU Strombegrenzung	
58	P6 FU Strombegrenzung	
59	P7 FU Strombegrenzung	
60	P8 FU Strombegrenzung	
61	P1 Extern DC Signal	Hinweis: Dies gilt nur für Danfossfrquenzumformer FC200-
62	P2 Extern DC Signal	
63	P3 Extern DC Signal	
64	P4 Extern DC Signal	
65	P5 Extern DC Signal	
66	P6 Extern DC Signal	
67	P7 Extern DC Signal	
68	P8 Extern DC Signal	
69	Alarm Hoch	externes Niveau
70	Zwangs-Stopp FU (SD)	Option

Hinweise:

(SD) zeigt Shut Down Alarm.

Alle Pumpen werden angehalten,
wenn dieser Alarm ausgelöst wird.

Sommaire

1.	Consignes de sécurité	Page 39
1.1	Généralités	39
1.2	Symboles de sécurité utilisés dans la présente notice	39
1.3	Qualification et formation du personnel	39
1.4	Risques et dangers en cas d'inobservation des consignes de sécurité	40
1.5	Observation des règles de sécurité	40
1.6	Règles de sécurité pour l'exploitant/l'opérateur	40
1.7	Consignes de sécurité relatives au montage, à l'entretien et à la révision	40
1.7.1	Modifications et pièces de rechange	40
1.8	Conformité d'utilisation	40
2.	Transport et stockage	41
2.1	Livraison	41
2.2	Prescriptions de stockage	41
2.3	Élimination de l'emballage	41
3.	Identification, buts et limites d'utilisation, description du fonctionnement	42
3.1	Type	42
3.2	But d'utilisation	43
3.3	Limites d'utilisation	43
3.4	Description du fonctionnement	43
4.	Montage	44
4.1	Prescriptions de montage	44
5.	Raccordement électrique	44
5.1	Interrupteur de sécurité pour moteurs	45
5.2	Raccordement de la pompe	45
5.3	Résistance d'isolement des pompes	45
5.4	Schéma de raccordement	46
5.4.1	Schéma de raccordement de la pompe	46
5.5	Alimentation	47
5.5.1	Construction de la commande	47
5.6	Régulation de la pression	47
5.7	Message d'alarme	48
5.7.1	Message collectif de dérangement	48
5.7.2	Message d'alarme par pompe	48
5.7.3	Trompe d'alarme	48
5.8	Blocage de l'installation	48
5.9	Options de protection contre marche à sec (TLS))	49
5.9.1	Interrupteur à flotteur (régulateur de niveau)	49
5.9.2	TLS avec 1 interrupteur à flotteur	49
5.9.3	Marche à sec avec pressostat	50
5.9.4	Options	50
6.	Mise en service, contrôle du fonctionnement	51
6.1	Contrôle avant la mise en service	51
6.2	Contrôle du sens de rotation	51
6.3	Disjoncteur de moteur	51
6.4	Structure du menu	52

7.	Utilisation	Page 53
7.1	Affichages/informations	54
7.1.1	Indications sur les réglages ou les états de fonctionnement	54
7.1.2	Dérangements	55
8.	Réglages d'utilisateur	56
8.1.1	Etat	56
8.1.2	Journal d'alarmes	58
8.1.3	Journal d'événements	58
8.1.4	Mode commande	58
8.1.5	Séquence des pompes	59
8.1.6	Valeurs de consigne	59
8.1.7	Heure	60
9.	Modifier la pression de consigne	61
9.1	Modifier l'heure et la date	61
10.	Fonctionnement manuel de l'installation	61
10.1	Fonctionnement manuel d'une seule pompe	62
11.	Autres réglages	62
11.1	«Alarme» pression minimale	62
11.2	«Haute alarme» pression maximale	62
11.3	Valeur de consigne de la pression d'entrée:	62
12.	Mode de secours	63
13.	Entretien, service, garantie	64
13.1	Entretien et service	64
13.2	Pièces de rechange	64
13.3	Garantie	64
14.	Mise hors service	64
15.	Elimination	64
16.	Données techniques	65
17.	Réglages des pompes HP-E	65
18.	Vue d'ensemble des dérangements	66
18.1	Message d'erreur	68

1. Consignes de sécurité

1.1 Généralités

La présente notice de montage et d'utilisation contient des instructions importantes pour l'installation, l'utilisation et l'entretien. Avant le montage et la mise en service, le monteur ainsi que l'opérateur et le personnel technique compétant/l'exploitant doivent donc absolument la lire soigneusement. De manière à avoir toujours cette notice à portée de main, veuillez la ranger à proximité immédiate de l'installation.

Observez non seulement les consignes générales de sécurité mentionnées dans le présent chapitre «Consignes de sécurité», mais aussi les consignes spéciales données dans les autres chapitres.

1.2 Symboles de sécurité utilisés dans la présente notice



Les consignes de sécurité contenues dans ces instructions de montage et d'utilisation dont l'inobservation met en danger les personnes sont précédées du symbole «Danger!» selon DIN 4844-W9.



Symbole de mise en garde contre les risques de nature électrique (symbole selon DIN 4844-W8).

Attention

Symbole accompagnant les consignes de sécurité dont l'inobservation présente des risques pour la machine et ses fonctions.

Les indications se trouvant directement sur l'installation, comme par exemple
– les identifications doivent absolument être observées et maintenues en état parfaitement lisible

Italique

Explications, éclaircissement du terme ou de l'illustration qui précède.

1.3 Qualification et formation du personnel

Les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, d'entretenir et de réviser l'installation doivent justifier de la qualification requise pour ces différentes tâches. Les domaines de responsabilité, les compétences et l'encadrement du personnel doivent être définis de manière claire et précise par l'exploitant.

1.4 Risques et dangers en cas d'inobservation des consignes de sécurité

L'inobservation des consignes de sécurité comporte des risques, non seulement pour les personnes mais aussi pour l'environnement et l'installation.

De plus, elle peut entraîner la nullité des droits d'indemnisation en cas de dommages.

L'inobservation des consignes de sécurité peut par exemple provoquer:

- des pannes de fonction importantes dans l'installation
- l'échec des méthodes d'entretien et de maintenance prescrites
- la mise en danger des personnes par des phénomènes de nature électrique ou mécanique.

1.5 Observation des règles de sécurité

Les consignes de sécurité indiquées dans cette notice, les réglementations nationales de prévention contre les accidents ainsi que, le cas échéant, les consignes de sécurité internes à l'intention de l'utilisateur, doivent être rigoureusement observées.



Avant d'exécuter n'importe quel travail sur le produit, il faut s'assurer que toutes les parties électriques de l'installation sur laquelle on travaille ne sont pas raccordées au réseau.

1.6 Règles de sécurité pour l'exploitant/l'opérateur

Les mises en danger par l'énergie électrique doivent être exclues (détails à ce sujet par exemple dans les prescriptions NIN (CENELEC) et de l'entreprise locale de fourniture d'énergie).

1.7 Consignes de sécurité relatives au montage, à l'entretien et à la révision

L'exploitant doit veiller à ce que toutes les opérations de montage, maintenance et révision soient effectuées par un personnel habilité et qualifié, qui aura lu attentivement auparavant la présente notice de montage et d'utilisation.

D'une manière générale, toujours mettre l'installation à l'arrêt et hors tension avant chaque intervention sur celle-ci.

Dès la fin de l'intervention, réinstaller ou réactiver les protections et dispositifs de sécurité.

Avant de remettre l'installation en marche, lire attentivement les directives figurant au paragraphe «Raccordement électrique».

1.7.1 Modifications et pièces de rechange

Toute modification ou transformation de la commande par l'utilisateur nécessite l'accord préalable du constructeur.

Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et les accessoires recommandés par le constructeur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'utilisation d'autres pièces ou accessoires.

1.8 Conformité d'utilisation

La sécurité d'utilisation de la commande livrée n'est garantie que dans le cas d'une utilisation conforme, telle que spécifiée au chapitre «But d'utilisation» de la présente notice. Les valeurs limites indiquées dans les «Limites d'utilisation» et les «Données techniques» ne doivent en aucun cas être dépassées.

2. Transport et stockage

2.1 Livraison

Il faut vérifier que l'étendue de la fourniture corresponde au matériel mentionné sur le bulletin de livraison.

Attention

La commande doit être maniée avec précautions. Lors de tout mouvement, la commande ne doit pas être soumise à une trop forte charge de flexion. Le câble électrique ne doit en aucun cas être utilisé pour déplacer la commande, ni être plié. Les extrémités libres du câble ne doivent en aucun cas être immergées ou mouillées d'une quelconque manière.

2.2 Prescriptions de stockage

Attention

L'installation doit être protégée contre l'humidité et le gel. La commande ne doit être soumise lors du transport et du stockage à aucune température hors de la plage de -10°C à $+50^{\circ}\text{C}$.

2.3 Elimination de l'emballage

Par respect de l'environnement ...



Vous comprenez certainement que l'on ne peut pas se passer d'emballages de transport. Nous vous prions de nous aider à protéger l'environnement et d'éliminer ou de réutiliser les matériaux utilisés conformément aux prescriptions.

3. Identification, buts et limites d'utilisation, description du fonctionnement

3.1 Type

Art. no.	BS 5162	Courant nominal du moteur (protection du moteur) 3 x 400 Volt			Fusible d'installation Fx	
06 5162 xx xx					Disjoncteur de ligne Caractéristique min. B	
2 pompes		21	21	20.00 Amp	11.0 kW/400 V	50 Amp
		22		26.00 Amp	15.0 kW/400 V	63 Amp
		23		32.50 Amp	18.5 kW/400 V	80 Amp
		24		37.50 Amp	22.0 kW/400 V	80 Amp
3 pompes		31	01	1.40 Amp	0.55 kW/230 V	13 Amp
		02		1.75 Amp	0.75 kW/230 V	13 Amp
		03		2.40 Amp	1.10 kW/230 V	13 Amp
		12		3.30 Amp	1.50 kW/400 V	13 Amp
		13		4.50 Amp	2.20 kW/400 V	16 Amp
		14		6.10 Amp	3.00 kW/400 V	20 Amp
		15		7.80 Amp	4.00 kW/400 V	25 Amp
		16		10.3 Amp	5.50 kW/400 V	35 Amp
		17		13.8 Amp	7.50 kW/400 V	50 Amp
			21		20.0 Amp	11.0 kW/400 V
	22			26.0 Amp	15.0 kW/400 V	80 Amp
	23			32.5 Amp	18.5 kW/400 V	100 Amp
	24			37.5 Amp	22.0 kW/400 V	125 Amp
4 pompes		41	01	1.40 Amp	0.55 kW/230 V	13 Amp
		02		1.75 Amp	0.75 kW/230 V	13 Amp
		03		2.40 Amp	1.10 kW/230 V	13 Amp
		12		3.3 Amp	1.5 kW/400 V	16 Amp
		13		4.5 Amp	2.2 kW/400 V	20 Amp
		14		6.1 Amp	3.0 kW/400 V	25 Amp
		15		7.8 Amp	4.0 kW/400 V	35 Amp
		16		10.3 Amp	5.5 kW/400 V	50 Amp
		17		13.8 Amp	7.5 kW/400 V	63 Amp
			21		20.0 Amp	11.0 kW/400 V
	22			26.0 Amp	15.0 kW/400 V	125 Amp
	23			32.5 Amp	18.5 kW/400 V	160 Amp
	24			37.5 Amp	22.0 kW/400 V	160 Amp
Option TLS	TLS = Marche à sec Côté aspiration avec capteur analogique de pression: Entrée 4-20 mA				32 0646.0100	
Option	Contacts sans potentiel 1× alarme pompe +1× marche pompe				32 0650.0100	

3.2 But d'utilisation

Le coffret de commande BS 5162 est utilisé pour la commande de 2 pompes ou plus employées sur un surpresseur d'eau ou une installation analogue.

Tous les éléments de commande nécessaires se trouvent sur le BS 5162.

La pression du système est mesurée par une sonde (analogique).

3.3 Limites d'utilisation

Attention

Le coffret de commande BS 5162 ne doit pas être installé dans des locaux «humides et mouillés». Il faut éviter le rayonnement direct du soleil. De grandes fluctuations de température peuvent causer une condensation d'eau, qui endommage la commande. Le montage et l'exploitation dans des environnements explosifs, corrosifs, chargés de solvants ou d'acides sont expressément interdits. Seuls des moteurs prévus à cet effet doivent y être raccordés. Toutes les conditions cadres sont indiquées dans les données techniques au point 16.

3.4 Description du fonctionnement

La commande assure une pression constante par le réglage progressif de la vitesse des pompes en service. Le débit de l'installation est réglé par l'enclenchement et le déclenchement des pompes en fonction des besoins et la commande en parallèle des pompes en service. Echange automatique des pompes en fonction de la charge et du temps. La commande est équipée d'un écran et d'un clavier tactile pour l'entrée des réglages spécifiques à l'installation.

Fonctionnement

Une sonde de pression est raccordée au coffret de commande pour surveiller la pression de l'eau (pression dans la conduite). La pression de consigne voulue se règle sur le coffret de commande. Si la pression descend d'env. 0,2 bar au-dessous de la valeur de consigne réglée, la première pompe s'enclenche automatiquement et se règle à la valeur de consigne. Les autres pompes sont couplées automatiquement si la valeur de consigne continue de baisser. La dernière pompe en marche règle jusqu'au débit min. prescrit et active la fonction Low-flow-stop. Par cette fonction, la pression de la pompe est augmentée d'env. 0,5 bar et l'installation est ensuite arrêtée. Elle reste déclenchée jusqu'à ce que de l'eau soit de nouveau prélevée et que la pression d'enclenchement soit de nouveau atteinte. Les pertes d'égouttement sont couvertes pendant le repos des pompes par le réservoir de pression à membrane. Cette mesure augmente notablement la longévité des pompes. Le déroulement se répète si le volume utile du réservoir à membrane est utilisé et qu'ainsi la pression d'enclenchement soit de nouveau atteinte. La protection contre la marche à sec (TLS) à prévoir peut être réalisée soit par l'emploi d'interrupteurs à flotteur supplémentaires ou d'un pressostat. Un refoulement de l'eau se trouvant dans la conduite doit être empêché par l'emploi d'un clapet de retenue. La pression reste maintenue dans le système de conduites. Selon l'installation, des clapets de retenue s'y trouvent déjà (à charge du maître de l'ouvrage).

4. Montage

4.1 Prescriptions de montage

Attention

D'autres points doivent être respectés pour le montage et l'exploitation de l'appareil de commande:

- *Les prescriptions locales d'installation doivent être respectées pour le montage.*
- *Les instructions de montage et d'exploitation des pompes commandées doivent être observées, respectivement les indications de prescriptions et de directives qu'elles contiennent.*
- *Lors du montage, éviter tous les chocs, frottements et applications de force!*
- *Le personnel chargé du montage, de l'exploitation, de l'entretien et de l'inspection doit posséder la qualification nécessaire pour ces travaux.*

5. Raccordement électrique



En cas d'erreur de raccordement ou de tension, le moteur risque d'être endommagé!



Avant de raccorder l'appareil de commande selon le schéma, il faut absolument déclencher la tension d'alimentation sur tous les pôles.



Le raccordement du conducteur de protection (mise à la terre) doit faire l'objet d'une attention particulière

- *le moteur doit impérativement être mis à la terre*
- *le conducteur de protection doit être plus long que tous les conducteurs polaires (risque d'arrachement)*
- *il faut assurer un bon contact du conducteur de protection (n'y coincer aucune isolation).*

Attention

Le raccordement électrique doit être exécuté par un spécialiste en accord avec l'entreprise de fourniture d'énergie. Respecter les prescriptions NIN (CENELEC).

Attention

Chaque phase doit être protégée par un fusible correctement dimensionné

Attention

La tension et la fréquence correctes du réseau sont indiquées sur la plaquette signalétique.

5.1 Interrupteur de sécurité pour moteurs



La tension de commande n'est pas déclenchée – seulement l'arrivée d'énergie aux pompes.

Lors de travaux en exploitation spéciale, par ex.

- pour le dépannage,
- le nettoyage,
- la maintenance,

il se produit fréquemment des accidents parce qu'en raison de dérangements techniques ou de comportement humain inadéquat, des machines sont mises intempestivement en mouvement ou des énergies accumulées sont libérées brusquement. L'interrupteur de sécurité est un moyen d'empêcher de tels accidents, il interrompt l'arrivée d'énergie aux équipements pouvant causer des dangers, élimine l'énergie accumulée et empêche que des machines ou des installations puissent être mises en marche de manière involontaire ou incompétente. Le personnel de maintenance ou de nettoyage peut ainsi travailler sans risque.

Il se trouve à l'intérieur du coffret de commande un disjoncteur de ligne pour chaque pompe, qui doit être déclenché lors de travaux sur la pompe.

5.2 Raccordement de la pompe



Le moteur doit impérativement être relié à la terre.

Attention


Les extrémités libres du câble ne doivent en aucun cas être immergées ou mouillées d'une quelconque manière. D'éventuelles boîtes de dérivation à proximité des pompes doivent présenter au moins la classe de protection IP65.

5.3 Résistance d'isolement des pompes

Attention


Il ne faut pas entreprendre d'essai de résistance d'isolement des pompes sur une installation avec des pompes E, car l'électronique intégrée serait endommagée.

5.4 Schéma de raccordement




5.4.1 Schéma de raccordement de la pompe

Voir instructions d'installations des pompes



5.5 Alimentation




5.5.1 Construction de la commande





5.6 Régulation de la pression

Le capteur de pression est vissé du côté refoulement dans des conduites, collecteurs ou réservoirs fermés. Il mesure une pression relative et la transmet en tant que signal analogique. Ce signal est évalué par la commande et utilisé comme signal de réglage.*

* Le point de référence du capteur de pression relative dépend de la pression environnante régnante (pression atmosphérique). Cela signifie que le point neutre du capteur de pression correspond à la pression ambiante.
Plus amples information dans le document 09 1400.1181 (capteur de pression).



Raccordement bornes 3, 4



5.7 Message d'alarme

5.7.1 Message collectif de dérangement

Dérangement collectif en présence en tant que contact d'ouverture.
Transmet l'état de fonctionnement (alarme/prêt, contact dessiné en état d'alarme) (contact de commutation sans potentiel 50 VAC/1 A-AC1).
 Le relais de signalisation est toujours tiré en «fonctionnement normal».
 Signalisation d'alarme: contact sur les bornes 7/8 fermée en cas d'interruption de la tension de commande ou d'une signalisation de dérangement.

5.7.2 Message d'alarme par pompe

Il se trouve sur chaque pompe un contact sans potentiel.
 Pour de plus amples information,
 voir le document 08 0063 2130 (Pompes HP-E).

On peut obtenir ici un message d'alarme.
 Raccordement direct sur la borne du convertisseur de fréquence.

Borne C/No/Nc

5.7.3 Trompe d'alarme

Il est possible de raccorder une trompe d'alarme.
 Il y a à cet effet dans le commande une borne de raccordement.
 Cette borne n'est pas câblée.
 Veuillez prendre contact avec le service clientèle Biral.

5.8 Blocage de l'installation

Il est possible de bloquer l'installation de l'extérieur.
 Il y a à cet effet dans le commande une borne de raccordement.
 Cette borne n'est pas câblée.
 Veuillez prendre contact avec le service clientèle Biral.

5.9 Options de protection contre marche à sec (TLS)

La protection contre marche à sec (TLS) empêche les pompes de tourner sans eau.

Un message d'alarme est émis par TLS.

Ce message dure jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau de l'eau du côté aspiration. Ce message* doit être quittancé. Le dérangement sera supprimé quand le côté aspiration est de nouveau prêt, et l'installation se remettra automatiquement en marche après une temporisation d'env. 2 minutes. Un message de dérangement TLS peut se répéter plusieurs fois successivement.

* Affichage sur l'écran avec texte et LED rouge.

Selon la durée de l'alarme TLS, il peut se produire que l'alarme de pression de consigne (limite minimale de pression, si configurée) apparaisse.




5.9.1 Interrupteur à flotteur (régulateur de niveau)

*Interrupteur de niveau électromécanique qui bascule et commute par la poussée ascensionnelle de l'eau.
Plus amples information dans le document 09 1400.1176
(Interrupteur à flotteur)*

Remarque

La résistance de contact maximale admissible est de 100Ω.



5.9.2 Protection marche à sec (TLS) avec 1 interrupteur à flotteur

Contact fermé = pompe autorisée

Le contact reste fermé jusqu'à ce que le flotteur soit suspendu ou qu'il se produise une rupture de câble.



Seul le contact d'ouverture est surveillé.

L'interrupteur à flotteur se monte près de l'aspiration.

Il doit être monté de façon que le contact s'ouvre s'il n'y a plus d'eau à l'aspiration. C'est-à-dire que tant que l'interrupteur à flotteur n'est pas suspendu, l'installation est prête à fonctionner.

Etat du signal à fosse pleine (A) ou vide (B).

Bornes 1, 2



5.9.3 Marche à sec avec pressostat

*Si la pression d'entrée est atteinte, le contact est fermé.
Toutes les valeurs au-dessous de cette consigne
sont considérées comme un dérangement.*

Plus amples information dans le document 09 1400.1182 (Pressostat)

Bornes 1, 2

Fonction – côté aspiration ou refoulement:

(On doit disposer à cet effet d'une pression de 2 bar au minimum).

La marche à sec se règle à la pression de consigne moins l'hystérésis de commutation (par ex. 1 bar).

Toutes les valeurs inférieures à cet domaine sont considérées comme dérangement.

Si la pression est plus basse, la pompe est arrêtée et un message est émis. En cas d'alarme TLS, il faut d'abord rétablir la pression de consigne d'arrivée, et l'installation ne peut être commutée qu'après sur automatique.

Régler le pressostat, par exemple:

côté gris foncé: 7,5 bar = prêt

côté gris clair: 5,5 bar = déclenché

Autres possibilités:

- Mesure de la pression d'entrée avec capteur de pression analogique
- En fonction du débit avec un débitmètre ayant une sortie à impulsions dépendant du débit

Veuillez prendre contact avec le service clientèle Biral.

5.9.4 Options

Sur demande, il est possible de placer à l'intérieur du tableau de commande des bornes de point d'appui pour la signalisation d'alarme et de marche des pompes (X6 par pompe 4 pièces).

6. Mise en service, contrôle du fonctionnement

Attention

Pendant le fonctionnement, il règne des tensions présentant un danger de mort. L'installation peut se trouver sous une pression d'eau dangereuse.

Attention

- *Ne jamais laisser tourner les pompes à sec!*
- *La courbe caractéristique de la pompe doit être respectée.*
- *En cas de surcharge du moteur, celui-ci sera détruit.*
- *En cas d'incertitudes, veuillez prendre contact avec le service clientèle Biral.*

6.1 Contrôle avant la mise en service

- Vérifier le raccordement au réseau:
 - Câble d'alimentation du réseau
 - Câble de raccordement de la pompe
 - Câbles des interrupteurs de niveau (si existant)
- Vérifier la tension du réseau et l'équilibre des phases (+/-5%).
- Contrôler la liaison à la terre jusqu'au raccordement à la terre du bâtiment.

6.2 Contrôle du sens de rotation

Vérifier le sens de rotation avec la flèche en place et au moyen du débit hydraulique de la pompe, c'est-à-dire que la pompe tourne dans le sens correct si le débit et la hauteur manométrique concordent avec la caractéristique de la pompe.

Attention

Le sens de rotation ne peut pas être modifié en permutant les phases. Veuillez prendre contact avec le service à la clientèle de Biral.

6.3 Disjoncteur de moteur

Le moteur n'a pas besoin de protection externe.

Il est protégé tant contre les surcharges apparaissant lentement que contre le blocage (IEC 34-11: TP211).

Le moteur et la commande doivent être raccordés à une tension d'alimentation de qualité selon IEC 60 146-1-1 Classe C.

On assure ainsi la marche parfaite du moteur pour une asymétrie de phases de la tension d'alimentation d'au moins 2%.

La longue durée de vie des composants reste en même temps conservée.

Pour d'autres données, voir les prescriptions de service et d'entretien de la pompe.

6.4 Structure du menu


Présentation de l'écran
Chapitre 7

Réglages d'utilisateur
Chapitre 8

Mode manuel
Chapitre 10

Mode de secours
Chapitre 12

Chapitre 7:




Lire des informations

avec les touches



d'un écran à l'autre

Chapitres 8/9/10:



Procéder à des réglages:

avec la touche



ou



un niveau plus profond:

avec la touche




ou



un niveau en arrière

Remarque:

Indique dans quel niveau vous vous trouvez dans le programme.



7. Utilisation

Tous les ordres et fonctions sont exécutés avec les touches suivantes.



Touche flèche «gauche»

Touche de fonction («flèche»), utilisation de situation – l'ordre ou la fonction est affichée chaque fois sur l'écran.



Touche flèche «bas»



Touche flèche «droite»



Touche flèche «haut»



«Home»

Indique les données actuelles



«Trompe»

Affichage et remise à zéro d'erreurs



«esc»

Pour revenir d'un niveau en arrière.



«enter»

Confirmation d'ordres ou d'entrées

● POWER

LED pour signalisation de marche et d'alarme

● ALARM

LED rouge clignotante = nouvelle erreur ou nouveau dérangement
LED rouge allumée = messages pas quittancés

7.1 Affichages/informations

Avec les touches flèche droite et gauche, on peut afficher les données suivantes.

Ecran de base

BIRAL service piquet
031 720 9494
MEF2 - V5.2
2.55(2.5) 0% SS

Selon la variante de commande et la langue, les textes affichés sur l'écran peuvent différer des représentations ci-contre.

1x 

7.1.1 Indications sur les réglages ou les états de fonctionnement

Consigne: 2.55 Bar
Actuelle: 2.45 Bar
Vitesse: 89%
Vitesse min.: 65%

Pression réglée

Pression actuelle dans la conduite

Vitesse totale de la pompe en %

Vitesse min. pour atteindre la pression de consigne en %

1x 

PRESSION

Côté pression 2.55 bar
Amenée: 0.55 bar

Valeurs de pression

Pression réelle

Pression d'entrée = si présente

1x 

	P1	P2
Mode	AUTO	AUTO
Status	STBY	RUN
Velocité	0%	90%

Etat de fonctionnement

P1, P2 = nombre de pompes

AUTO = pompe réglée par capteur de pression

MANUEL = pompe enclenchée sur mode manuel

HORS = pompe déclenchée

Etat

RUN = Pompe en marche

STBY = La pompe attend l'ordre d'enclenchement

ERREUR = Dérapement de la pompe

1x 

	P1	P2
Hz	35.4	0.0
Amp	1.6	0.0
kW	0.3	0.0

Données électriques actuelles

Hz = vitesse en Hz

Amp = courant consommé

kW = puissance consommée

1x 

ÉTAT VAL. PRESCRITE

Actuelle: 2.55 Bar
Consigne: 2.55 Bar

Etat de la valeur de consigne

Pression réelle en bar

Pour la fonction Low-flow-stop (détection de débit nul),

une valeur supérieure est affichée/exigée brièvement afin de remplir le réservoir à membrane avant l'arrêt des pompes.

1x 

```

_Séq.pompe princ.
Changer en:   222sec
P1  P2
2    1

```

Séquence des pompes
La priorité des pompes changera en XXX secondes de la pompe P1 à la pompe P2.
On obtient ainsi une durée de marche régulière.

1× 

```

____HEURES DE MARCHÉ____
P1      2.3 h
P2      2.5 h

```

Heures de service par pompe

1× 

```

____DÉMARRAGE____
x consigne<pression

```

Conditions de démarrage
Messages pour la fonction marche automatique

1× 

```

BIRAL service piquet
          031 720 9494
MEF2 - V5.2
2.55(2.5)  0% SS

```

Ecran de base

7.1.2 Dérangements

● POWER
● ALARM


LED rouge clignotante = nouvelle erreur ou nouveau dérangement
LED rouge allumée = messages pas quittancés

```

_Panne_courant_ligne
Heure:      14:45:55
Date:       21:11:09 1/99

```

Affichage d'erreur

Touche 

Messages d'erreur
par ex. panne de courant du réseau
(interrupteur principal déclenché)
heure/date, message 1/99
Messages d'erreur, voir tableau chapitre 18

8. Réglages d'utilisateur

Niveau

```

BIRAL service piquet
      031 720 9494
MEF2 - V5.2
2.55(2.5)  0% SS
  
```

1

Pressez sur la touche  de l'écran de base

Pour entreprendre des modifications, vous avez besoin d'un mot de passe. Veuillez prendre contact avec le service clientèle Biral.

```


  Se connecter

Utilisateur
Mot de passe: 0001
  
```

Se connecter

Avec les touches    

composer le nombre nécessaire,

confirmer avec 

```

Mot de passe OK

Plan_utilis. activ
  
```

Niveau utilisateur actif

Pressez sur la touche  de l'écran de base

```

  Menu principal_
>Etat
Journal erreur
Journal d'événements
Mode de contr.
Séquence pompes
Consigne
Horloge
Mot de passe
  
```

1

Après l'entrée avec le mot de passe, les menus suivants sont visibles

Sélectionner les sous-menus avec les touches



```

  ETAT
  >Cond. démarrage
Pompes & CF
Séquence pompes
Pression
Consigne
  
```

-

2

2

Aucune modification n'est possible, affichage seulement!

Les sous-menus suivants sont affichés

```

  DÉMARRAGE_
x consigne<pression
  
```


-

-

-

3

Conditions de démarrage


Touche 

c'est-à-dire que la commande réagit à la sonde de pression raccordée

Touches  + 

ETAT


Cond. démarrage
>Pompes & CF
Séquence pompes



Pompes et CF (convertisseur de fréquence)

Touche


Pompes & CF
>Pompes princip.
Hz A & kW
Heures de marche



Pompes principales

Touche

Pompes & CF
>Pompes princip.
Hz A & kW
Heures de marche




Mode fonct. AUTO = Fonctionnement automatique
MANUEL = Pompe enclenchée en mode manuel
HORS = Pompe déclenchée
STBY = La pompe attend l'ordre d'enclenchement
RUN = Pompe en marche
ERREUR = Dérangement de la pompe

Etat

Touches +

ETAT


Cond. démarrage
Pompes & CF
>Séquence pompes



Séquence des pompes

Touche

_Séqu.pompe princ.
Changer en: 222sec
P1 P2
2 1




La priorité des pompes changera en 222 secondes de la pompe P1 à la pompe P2.
On obtient ainsi une durée de marche régulière.

Touches +

ETAT


Séquence pompes
>Pression
Consigne



Pression

Touche


PRESSION
Amenée: 2.55 Bar
Aspiration: 0.00 Bar



Les pressions actuelles sont affichées
Amenée seulement si capteur (et pression d'entrée) en présence

Touche +


____ETAT____
Séquence pompes
>Pression
Consigne



Valeurs de consigne

Touche

____ÉTAT_VAL.PRESCRITE____
Actuelle: 2.55 Bar
Consigne: 2.55 Bar




Les pressions de consigne actuelles sont affichées

*) Pour le processus Low-flow-stop, on peut trouver ici une pression différente de la valeur de consigne réglée

Touches +

____Menu principal____
Etat
>Journal erreur
Journal d'événements




8.1.2 Journal d'alarmes

Sous-menus:
Journal d'alarmes
Journal d'événements

Touche


____Panne_courant_ligne____
Heure: 14:45:55
Date: 21:11:09 1/99



Les messages d'erreur actuels et passés sont affichés (max. 99 messages)
Messages d'erreur, voir tableau chapitre 18

Touches +

____Menu principal____
Etat
Journal erreur
>Journal d'événements



8.1.3 Journal d'événements

Les événements actuels et passés sont affichés (max. 99 messages)

Touche


____Menu principal____
>Mode de contr.
Séquence pompes
Consigne



8.1.4 Mode commande

Touche

Contrôle:>AUTO
Pompe P1 P2
Mode AUTO AUTO
Vitesse 000% 000%



Genre de commande


AUTO = Pompe/installation réglée par capteur de pression
MANUEL = Pompe/installation en mode manuel
HORS = Pompe/installation déclenchée
TOUTES = Toutes les pompes adoptent le même état. Prescription standard = AUTO

Touches +


8.1.5 Séquence des pompes


Touche 

Modifier la séquence des pompes

Touche 

Touche 


Changer clignote;
choisir la séquence avec la touche .
La priorité des pompes changera de la pompe P1
à la pompe P2.

Confirmer avec la touche 

Touches  + 

Etat séquence

Le changement de pompes se fait après 222 secondes.


Touche 

8.1.6 Valeurs de consigne


Régler/modifier les valeurs de consigne

Touches  + 

Valeurs de consigne

Touche 

>L1 Entrée rapide

Touche 

__Menu principal__
>Mode de contr.
Séquence pompes
Consigne

1

Séq.pompe princ.
>Change.man.pompes
État séquence

—

2

2

Séq.pompe princ.
Changer? >N0
P1 P2
2 1

—

—

—

3

Séq.pompe princ.
>Change.man.pompes
État séquence

—

2

2

Séq.pompe princ.
Changer en: 222sec
P1 P2
2 1

—


—

—

3

___CONSIGNE_LOCALE___

I1:>02.0 Bar



Touche

Le 1^{er} chiffre clignote, modifier la valeur

avec les touches , sélectionner le chiffre

suivant avec les touches , modifier la valeur

avec les touches , etc.

Quand tous les chiffres sont modifier,

OK avec la touche , confirmer/accepter.

Attention:

En cas de modification des données pendant la marche, la reprise dans le processus en cours est retardée d'environ 60 secondes!

Programme hebdomadaire

Il est possible de définir différemment la pression de consigne en fonction de l'heure du jour ou du jour de la semaine.

Veuillez prendre contact avec le service de Biral.

___Val.prescrite___

>Prog._hebdomadaire

Val.préscrite local

8.1.7 Heure

Régler l'heure

Touche

___Menu principal___

Consigne

>Horloge


Mot de passe



___Horloge___

Heure lire

Heure saisir



Touche


Entrer l'heure

HEURE D'HIVER

Heure: 09: 47: 36 h/m/s

Date : 13: 12: 2010 d/m/y

Ajuster heure:NO



Sélectionner heure d'hiver/d'été

Entrer/modifier l'heure

Entrer/modifier la date

Touche

Le 1^{er} chiffre clignote, modifier la valeur

avec les touches , sélectionner le chiffre

suivant avec les touches , modifier la valeur

avec les touches , etc.

Quand tous les chiffres sont modifier,


OK avec la touche , confirmer/accepter.

```

Menu principal
Consigne
Horloge
>Mot de passe
  
```

1

Mot de passe

Touche 


```

MOT_DE_PASSE
Connecter
>Déconnecter
  
```

-

2

2

Touche 

Déconnecter

Touche  Quitter le menu utilisateur

9. Modifier la pression de consigne

Voir 8.1.6

9.1 Modifier l'heure et la date

Voir 8.1.7

Attention:

En cas de modification des données pendant la marche, la reprise dans le processus en cours est retardée d'environ 60 secondes!

```

Menu principal
>Mode de contr.
Séquence pompes
Consigne
  
```

1

10. Fonctionnement manuel de l'installation

Connectez-vous dans le menu utilisateur jusqu'au sous-menu 8.1.4 Mode de contrôle

Touche 

Modifier le genre de commande

Touches  + 

Sélectionner «MANUEL»

 confirmer/accepter

Le surpresseur d'eau est reprogrammé pour la fonction correspondante.

Si l'installation est sur «HORS», aucune pompe ne peut être enclenchée.

L'installation doit être réglée sur «Manuel» ou «Auto».

AUTO = Pompe/installation réglée par capteur de pression

MANUEL = Pompe/installation en mode manuel

HORS = Pompe / installation déclenchée

TOUTES = Toutes les pompes adoptent le même état.
Prescription standard = AUTO

Touches  + 

```

Menu principal
>Mode de contr.
Séquence pompes
Consigne
  
```

1

```

Contrôle:>AUTO
Pompe P1 P2
Mode AUTO AUTO
Vitesse 000% 000%
  
```


-

2

2


10.1 Fonctionnement manuel d'une seule pompe

Connectez-vous dans le menu utilisateur jusqu'au sous-menu 8.1.4 Mode de contrôle



Touche 

Touches  + 

Sélectionner MODE

Touche  sélectionner la pompe voulue


Touche  activer

Touches   sélectionner état (AUTO/MANUEL/HORS)

Attention:

Avec la fonction Manuel, la protection marche à sec est sans effet.

 confirmer/accepter

 Quitter le mode programmation

11. Autres réglages

D'autres réglages ne peuvent être effectués que par le service clientèle Biral. Veuillez prendre contact.

11.1 «Alarme» pression minimale

Pression de consigne inférieure à la limite minimale de pression réglée, la pompe est arrêtée et un message d'alarme est émis.

Raison possible:

conduite de refoulement défectueuse
ou pas d'amenée d'eau (protection marche à sec).

11.2 «Haute alarme» pression maximale

Pression de consigne supérieure à la limite maximale de pression réglée, la pompe est arrêtée et un message d'alarme est émis.

Raison possible:

la pompe a été enclenchée manuellement.

11.3 Valeur de consigne de la pression d'entrée:

avec sonde de pression analogique supplémentaire.

12. Mode de secours

En cas de défaillance du capteur de pression ou de la commande, l'installation ne peut plus être exploitée automatiquement.

Le MODE DE SECOURS garantit une alimentation en eau jusqu'à l'élimination du dérangement ou du défaut.

Conditions à respecter pour empêcher des dégâts sur l'installation et les pompes en cas de mode de secours:

- s'assurer d'une alimentation en eau suffisante du côté aspiration
- une consommation d'eau constante doit être assurée du côté refoulement de l'installation. La consommation doit être d'au moins 10% du débit maximal des pompes.

Attention:

La pression réelle est multipliée plusieurs fois, selon le type de pompe.

Capteur de pression défectueux, la commande fonctionne encore. Passez en mode manuel et enclenchez la pompe correspondante (voir 10.1).

Unité de régulation (commande) défectueuse.

Commuter sur HORS tous les disjoncteurs automatiques des pompes et le fusible de commande.

Enclenchez le disjoncteur de protection de la première pompe.

Après une temporisation d'environ 60 secondes, la pompe 1 tourne à 100% de puissance. Si un plus grand débit d'eau est demandé, d'autres pompes peuvent être enclenchées.

Dérangement électrique inconnu

Disjoncteur automatique de commande déclenché dans le tableau de commande.

Déclenchez tous les disjoncteurs automatiques.

Enclenchez le disjoncteur de protection de la première pompe.

Après une temporisation d'environ 60 secondes, la pompe 1 tourne à 100% de puissance. Si un plus grand débit d'eau est demandé, d'autres pompes peuvent être enclenchées.

Attention:

Pour toutes les fonctions de secours, la protection marche à sec est sans effet.

Toutes les pompes doivent toujours être déclenchées sur les disjoncteurs de protection pour des raisons de sécurité. Pour remplacer le capteur de pression, l'installation doit toujours être déclenchée et mise sans pression. Quand le défaut est éliminé, le message d'erreur en présence doit être quittancé.

Attention:

En cas d'enclenchement de la pompe sur Automatique, la reprise dans le processus en cours est retardée d'environ 60 secondes.

13. Entretien, service, garantie

Voir aussi les instructions de service et d'entretien de la pompe.

13.1 Entretien et service



Avant de commencer les travaux d'entretien, il faut absolument mettre la pompe et la commande hors service, les séparer du réseau sur tous les pôles et les protéger contre la remise en marche. Les travaux d'entretien ou de service ne doivent être exécutés que par des spécialistes formés par Biral.

Afin d'assurer un fonctionnement correct, des contrôles réguliers doivent être opérés.

Tous les 6 à 12 mois:

Toutes les positions se rapportent à une installation complète

- Contrôle du fonctionnement correct des capteurs de pression.
- Vérifier la protection contre la marche à sec.
- Contrôler le fonctionnement de l'interrupteur de niveau.
- D'autres points peuvent encore être consultés aussi sur les instructions de service de la pompe.

Chaque fois que l'installation est vidangée

- Remplir la pompe d'eau, la purger
- Ne jamais laisser la pompe tourner à sec!
- Contrôler les vannes et les clapets de retenue
- Vérifier les réglages de pression
- Eventuellement rincer les conduites

13.2 Pièces de rechange

Elles peuvent s'obtenir auprès du service clientèle Biral.

En cas de besoins d'une pièce de rechange, il faut indiquer le numéro de commande (voir plaquette signalétique).

13.3 Garantie

Les mêmes dispositions générales de vente et de livraison que pour tous les autres produits Biral sont applicables pour la commande décrite présentement.

L'une des conditions fondamentales pour l'accord de la garantie est l'observation de chacun des points de cette documentation.

Un dérangement de fonctionnement causé par l'usure et/ou la corrosion n'est pas couvert par la garantie.

14. Mise hors service



Débrancher la tension d'alimentation sur tous les pôles et protéger contre la remise en marche. La mise hors service s'effectue dans l'ordre inverse de la mise en service.

15. Elimination

Éliminer les composants, en particulier électroniques, conformément à l'environnement (tri par sortes) et observer les dispositions et normes en vigueur.

16. Données techniques

Description	Données de performance
Tension d'alimentation	3×400 VAC 3× PH + N + PE
Courant nominal pompe	voir plaquette signalétique
Fusible amont du coffret de commande	6 Amp Ph/N
Puissance consommée par le coffret de commande	20 W
Batterie en tampon	par ex. Varta CR2032/3 V Lithium
Fusible fin sur le circuit imprimé	250 V, 315 mA
Température ambiante admissible	0–40 °C
Température de stockage	–10 – +50 °C
Mode de protection	IP 54
Tension sur les bornes de commande	24 Volt DC
Longueur max. de la ligne de signalisation	200 m*
Longueur max. du câble de bus	200 m*

Option:

Tension sur les bornes de la trompe	230 Volt, 2 Amp
Contact d'alarme collective	230 Volt, 2 Amp contact d'ouverture
Entrées analogiques	4–20 mA, 24 V DC
Tension admissibles sur les bornes ZLT (ZLT = système centrale de gestion)	230 Volt, 2 Amp
* avec câble blindé min. 0,5 – 1,5 mm ²)	

17. Réglages des pompes HP-E

Les pompes HP-E doivent être programmées spécifiquement selon l'installation: voir prescription d'essai surpresseur d'eau. Lors d'un remplacement de pompe, il faut entrer impérativement le Unit nuber/GENibus.

18. Vue d'ensemble des dérangements

Quelques dérangements et leurs causes possibles ainsi que leur dépannage sont décrits dans le tableau suivant. En cas d'incertitude ou si vous avez besoin d'aide professionnelle, veuillez prendre contact avec le service clientèle de Biral.

Dérangements	Causes possibles	Dépannage
Limite minimale de pression	Valeur erronée	Configurer 11.1
	La conduite et le réservoir n'ont encore jamais été remplis	Contrôler les conduites avec la fonction manuelle
	Le capteur de pression signale une erreur	Contrôle des connecteurs sur le capteur et le circuit de raccordement
	Capteur de pression défectueux	Contrôle du capteur de pression, remplacement si nécessaire
	Le capteur de pression n'est pas monté du côté pression	Monter le capteur de pression
	La pompe n'a pas été purgée et ne débite pas	Purger la pompe
	Pas d'eau du côté aspiration	Contrôle du point d'aspiration. En présence de protection marche à sec: test de fonctionnement marche à sec
	La conduite est défectueuse du côté pression	Contrôler la conduite
Capteur défectueux	Variante «sonde de pression»	
	Sonde de pression pas raccordée	Contrôler le raccordement (5.6)
	Sonde de pression sale	Nettoyer la sonde de pression
	Interruption du signal	Remplacer la sonde de pression
Surintensité	Courant nominal mal ajusté	Ajuster le courant nominal
	1 phase manque	Vérifier la tension du réseau
	Trop forte consommation de puissance du moteur	Vérifier la pompe (bloqué)
	Bobinage défectueux	Mesurer la résistance d'isolement (5.3)
	Attention: l'alarme de surintensité ne peut être quittancée qu'après 60 secondes environ	

Dérangements	Causes possibles	Dépannage
P1/P2 ne tourne pas	Interrupteur principal déclenché	Enclencher l'interrupteur principal
	Fusibles défectueux	Remplacer les fusibles
Les fusibles lâchent à l'enclenchement	Fusibles avec valeur nominale erronée	Placer des fusibles de valeur adéquate
	Isolation électrique insuffisante	Mesurer la résistance d'isolement avec l'instrument de mesure d'isolement ou l'ohmmètre (voir aussi 5.3). Informer le service clientèle Biral
	Câble d'alimentation ou connexion défectueux	Si nécessaire, remplacer le câble ou refaire la connexion.
La pompe ne débite pas	Dérangement en présence	Éliminer le dérangement et quittancer
	La pompe est déclenchée	Activer la pompe (10.1)
	Interruption de réseau	Contrôler la tension
Défaut à l'électronique	Défaut de matériel ou de logiciel	Informez le service clientèle Biral
Erreur de valeur de consigne	Les données entrées étaient incomplètes ou erronées	Vérifier les données d'exploitation et si nécessaire les entrer de nouveau
Courant trop fort	Courant nominal ajusté erroné	Ajuster le courant nominal
	Le moteur est bloqué	Dégager/débloquer le moteur
	Défaut de phase ou de tension	Contrôler la tension d'alimentation
Pas de pompage	Pas de variation de pression après une longue durée de fonctionnement	Examiner l'installation
	Interruption câble du moteur	Examiner le câble du moteur
	Erreur tension d'alimentation	Mesurer la tension du réseau
L'état indéfini	La commande s'est plantée	Déclencher l'interrupteur de commande

18.1 Message d'erreur

N°	Alarme	Description
1	Panne pompe 1	Défaut sur la pompe
2	Panne pompe 2	<ul style="list-style-type: none"> – un disjoncteur déclenché (voir puissance du moteur) – défaut sur le convertisseur de fréquence – erreur de communication (voir erreur suivante)
3	Panne pompe 3	
4	Panne pompe 4	
5	Panne pompe 5	
6	Panne pompe 6	
7	Panne pompe 7	
8	Panne pompe 8	
9	Erreur COM pompe 1	Erreur de communication CF
10	Erreur COM pompe 2	Le AUC3400 commande le convertisseur de fréquence par bus sériel RS485.
11	Erreur COM pompe 3	
12	Erreur COM pompe 4	La communication n'est plus possible, si cette erreur apparaît.
13	Erreur COM pompe 5	
14	Erreur COM pompe 6	Contrôlez la connexion du câble quand le convertisseur de fréquence est on line.
15	Erreur COM pompe 7	
16	Erreur COM pompe 8	
17	Panne du débitmètre	Câble défectueux
18	Erreur de phase (SD)	Une ou plusieurs phases manquent
19	Rupture de fil câble capteur côté aspiration (SD)	
20	Rupture de fil signal externe	
21	Rupture de fil câble capteur côté refoulement (SD)	
22	Marche à sec (SD)	
23	Pression trop haute (côté refoulement)	
24	Pression trop basse (côté refoulement)	
25	Panne courant réseau (SD)	
26	Panne pompe Jockey	
27	Service nécessaire	
28	Débit > valeur limite	
29	Pression d'entrée dans le réservoir de pression trop basse	
30	Pression d'entrée dans le réservoir de pression trop haute	
31	Erreur COM I/O Mod. 1	Le AUC3400 commande les pompes de pression d'entrée par bus sériel RS485. La communication n'est plus possible, si cette erreur apparaît.
32	Erreur COM I/O Mod. 2	
33	Erreur COM I/O Mod. 3	
34	Erreur COM I/O Mod. 4	Contrôlez la connexion du câble quand la pompe est on line.
35	Erreur d'écriture I/O	
36	Panne pompe de pression d'entrée 1 (SD)	Erreur d'entrée AUC
37	Panne pompe de pression d'entrée 1 (SD)	

N°	Alarme	Description
38	Panne pompe de pression d'entrée 1 (SD)	
39	Panne pompe de pression d'entrée 1 (SD)	
40	Panne pompe de pression d'entrée 5 (SD)	
41	Panne pompe de pression d'entrée 6 (SD)	
42	Panne pompe de pression d'entrée 7 (SD)	
43	Panne pompe de pression d'entrée 8 (SD)	
44	Détection de fuite (SD)	
45	PTC P1 trop chaud	Remarque: Ne concerne que le convertisseur de fréquence Danfoss FC200
46	PTC P2 trop chaud	
47	PTC P3 trop chaud	
48	PTC P4 trop chaud	
49	PTC P5 trop chaud	
50	PTC P6 trop chaud	
51	PTC P7 trop chaud	
52	PTC P8 trop chaud	
53	P1 Limite de courant FU	Remarque: Ne concerne que le convertisseur de fréquence Danfoss FC200
54	P2 Limite de courant FU	
55	P3 Limite de courant FU	
56	P4 Limite de courant FU	
57	P5 Limite de courant FU	
58	P6 Limite de courant FU	
59	P7 Limite de courant FU	
60	P7 Limite de courant FU	
61	P1 Signal externe DC	Remarque: Ne concerne que le convertisseur de fréquence Danfoss FC200
62	P2 Signal externe DC	
63	P3 Signal externe DC	
64	P4 Signal externe DC	
65	P5 Signal externe DC	
66	P6 Signal externe DC	
67	P7 Signal externe DC	
68	P8 Signal externe DC	
69	Alarme haute	Niveau externe
70	Arrêt forcé FU (SD)	Option

Remarques:

(SD) indique une alarme Shut Down.
Toutes les pompes seront arrêtées si cette alarme est déclenchée.



Biral AG Münsingen, Hauptsitz Schweiz

Biral AG

Südstrasse 10
CH-3110 Münsingen
Tel. +41 (0) 31 720 90 00
Fax +41 (0) 31 720 94 42
E-Mail: info@biral.ch
www.biral.ch

Biral GmbH

Präzisionspumpen
Freiherr-vom-Stein-Weg 15
D-72108 Rottenburg am Neckar
Tel. +49 (0) 7472 16 33 0
Fax +49 (0) 7472 16 34 0
E-Mail: info@biral.de
www.biral.de

Biral Pompen B.V.

Printerweg 13 3821 AP
Postbus 2650 3800 GE
NL-Amersfoort
Tel. +31 (0) 33 455 94 44
Fax +31 (0) 33 455 96 10
E-Mail: info@biral.nl
www.biral.nl